

従来のはんだ付と全く違う発想のはんだ付機です


PARAT Aquarius

Hyper1000/2000

あきらめていませんか？
アクエリアスにしかできない
はんだ付があります！

Aquariusにお任せ下さい。

- ・両面基板、多層基板へのスルーホールはんだ付
- ・特殊異型部品へのはんだ付
- ・トロイダルコイル、電解コンデンサー、平端子、多層基板
からげピン等の熱喰われが多い部品へのはんだ付
- ・フレキシブル基板、温度ヒューズ、サーミスター等の熱に
弱い部品へのはんだ付



株式会社 PARAT
Creativity for the future

P1 あきらめていませんか？

P2 はんだ付原理/フロー

- ・コンセプト
- ・Aquariusの原理 加熱・ヒートヘッド
- ・はんだ付フローとパフォーマンス

P3 はんだ付事例/メンテナンス

- ・はんだ事例
- ・ノズル仕様
- ・仕様書
- ・Hyper1000/2000、お7°'ン明細

P4 仕様/外観図

- ・Hyper1000/2000外観図
- ・ヒータユニット部外観図
- ・仕様書
- ・Hyper100 NEW

Aquarius100



はんだ付ヘッド部

2010年4月1日販売開始！

特許出願中

PARAT
Creativity for the future

◆Aquariusのコンセプト

あきらめていませんか、アクエリアスにしかできないはんだ付があります。エネルギー革命が起こりつつある中で、パワーエレクトロニクス（PE）の重要度が日増しに高まっています。PEで使われる高電圧、高電流の制御部品の課題は接合技術です。PARATははんだ付の分野で信頼性が高い工法を開発しました。はんだ上がりやコテが入らない、はんだボール飛散による事故でお困りのお客様、是非、一度アクエリアスをご検討ください。

開発コンセプト

1.高品質はんだ付

2.はんだボールを封じ込める

3.カンタン

- ・高品質はんだ
定量はんだ、トリプル加熱、一点一点のはんだ条件の設定、コテ食われ対策で実現しました。
- ・はんだボールを封じ込める
セラミックス製のノズル内ではんだを溶解する事で実現しました。
- ・カンタン
シンプルなデザインなので保守やはんだ条件の設定が簡単です。

◆Aquariusのバリエーション



AquariusHyper1000

はんだ付範囲A4ヨコサイズ
ワークセット1ヶ




AquariusHyper2000

はんだ付範囲A5ヨコサイズ
ワークセット2ヶ
取り置き時間の短縮を図れます。

近日発売

AquariusHyper100

はんだ付ヘッド部のみ




ECO

地球環境保全に貢献します


- 1.はんだ100%の歩留まり
- 2.省エネではんだ付
- 3.コテが消耗しない

スルーホール、狭小空間、熱喰われが多い部品、熱に弱い部品へのはんだ付が得意です。




◆Aquariusの原理 定量に切断されたはんだをセラミックス製ノズル内ではんだ付する工法です


1.予熱・加熱原理




セラミックスヒータで加熱された筒状のセラミックスノズルの中で定量（定量）切断されたはんだを溶解する工法です。切断されたはんだやランド、ピンやリード線への加熱は熱伝導・輻射熱伝達・対流熱と言われる三つの伝熱方法（トリプル加熱）で行うことによりパワフルなはんだ付けを実現しました。又、ノズル内でトリプル加熱された基板に精度良く切断されたはんだ片が供給され、フラックスが溶けた後、はんだが溶解します。その際に発生します、はんだボールやフラックスはノズル内に封じ込められ外部への飛散を防いでいます。根本的なはんだボール飛散防止策だと多くの客様から評価をいただいております。



狭小空間ではんだ付
はんだボールを封じ込め
ノズルを垂直に下ろす
事により狭小空間では
はんだ付を可能にしました。




2.ヒータユニットの構造



◆Aquariusのはんだ付フロー 一点一点はんだ条件が設定できます 簡単にはんだ付プログラム入力できます


ノズル破損を防ぐために、はんだするポイントの座標（X/Y/Z）入力する際は、ティーチングマルチノズルで行います。ノズルが垂直に下りてくるために比較的簡単にティーチングが可能です。座標入力後は、予熱時間、はんだ長さを決め、加熱入力を行うだけで入力完了です。ノズルの選定とはんだフローを元に入力したはんだ条件は再現性にもすぐれアナログのはんだ付け作業がデジタル化できます。

1.はんだ付フロー




2.はんだ付パフォーマンス

1.非接触はんだ付




ノズルを接触させない事で基板や部品にダメージを与えないはんだ付方法です。タクトが長く掛る欠点があります。はんだボールも隙間からこぼれる可能性があります。


2.押付接触はんだ付



直接ランドやリード線にノズルを押しつける方法です。はんだボール・フラックスの飛散を防ぎます。時間が長くなるとランドの損傷やレジスト焼けの原因になります。



赤目対策やスルーホールはんだ付で使います。1や2の後に使います。条件が悪いとはんだの一部がボール状になりランドから遊離します。



ピンにコイル線をからげたはんだ付に使います。赤目対策にもなります。1や2の後に使います。条件が悪いとピンへのダメージを与えます。ランド保護の為に0.1mm以上隙間を設けて下さい。

◆はんだ事例


沢山の評価トライを元に、はんだ条件のご提案を行っております。
過剰な予熱・加熱はフラックスを不活性化し、はんだ廻りが悪くなります。

初めてアクエリアス導入をお考えのお客様へは、はんだ付評価サービス（一部有償）をご利用ください。
評価の中の動画、報告書を提出させていただきます。

はんだ品質安定はn増しによって確かな物となります。ライン導入前に評価機のご購入をお勧めしております。

はんだ付の自動化をあきらめていたお客様、一度アクエリアスにやらせてみてはいかがでしょうか。

-1.スルーホールはんだ付（多層基板・両面基板・特殊異型部品）



-2.狭小空間ではんだ付



-3. 熱喰われが多い部品へのはんだ付（トロイダルコイル・電解コンデンサ・平端子・多層基板・特殊異型部品）



-4. 熱に弱い部品へのはんだ付（フレキシブル基板・温度ヒューズ・サーミスタ・細線からげピン）



◆ノズル仕様 定量に切断されたはんだをセラミックス製ノズル内ではんだ付する工法です

1.ノズルの選択


ノズル長さが同じであれば先端温度も同じですが、ノズル質量が大きい方が熱降下が少なく、はんだ条件として有利となります。
熱喰われが大きいものはノズル形状に注意を払う必要があります。
ノズルの選択は弊社技術者が豊富な実績を元に選定します。

2.ノズル取扱注意

コテ先（ノズル）の銅喰われ等の問題はありますが、取扱いによって破損の恐れがあります、消耗品として1ヶ以上の在庫をお勧めします。
ノズルを長持ちさせるために定期的な清掃してくださいインターバルはヒュームの発生量やノズル温度により異なります。
清掃はクリーニングセット（200961）をお買い求めください。
ティーティングの際はティーティングマルチノズルで行い、作業中におけるミスによるノズルの破損を防止ください下降端でのワークバラツキやセットミス等によるノズルやロボットの損傷を避けるためにワークセット治具ベースのフローティング機能をお使い下さい。

1.ノズルの種類

-1.標準ノズルA




-2.標準ノズルB

①標準ノズルの内径を大きくしたものの（Maxφ3.5）



②標準ノズルの外径を小さくしたものの（Minφ2.5）




③標準ノズルに面取りをしたもの



④標準ノズルの先端を短くしたものの（L:Max3）



特殊ノズル：オーダメイドのノズルも製作します
先端の形状も選択できます（価格は形状によりアップします）




-3.標準ノズルC

①標準ノズルの内径をφ1.0にしたもの



②標準ノズルの先端を長くしたものの（L:Max18mm）



③ノズル先端の外径・内径を大きくしたものの























④ノズルをワーク形状に合わせ自由に加工したもの




◆AquariusHyper1000/2000の内容物とオプション 一点一点はんだ条件が設定できます 簡単にはんだ付プログラム入力できます

アクエリアスご購入していただいた時の内容物です。多種多様なオプションも用意しております。特殊対応もお受けして居りますのでお気軽にお声をお掛け下さい。


<div>ロアクエリアス本体</div> <div>ロHYPER1000 (ロHYPER2000)</div> <div></div>	<div>標準付属品</div> <table><tr><td><div>ロスイッチBOX</div><div></div><div>注文 No. 200510</div><div>数量 1</div></td><td><div>ロカス受け</div><div></div><div>注文 No. 200762</div><div>数量 1</div></td></tr><tr><td><div>ロ電源ケーブル (2m)</div><div></div><div>注文 No. 400112</div><div>数量 1</div></td><td><div>ロリールシャフト</div><div></div><div>注文 No. 200655</div><div>数量 1</div></td></tr><tr><td colspan="2"><div>ロ予備ヒューズ 125V/5A φ5. 2X20mm</div><div></div><div>注文 No. 201062</div><div>数量 1</div></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>				<div>ロスイッチBOX</div> <div></div> <div>注文 No. 200510</div> <div>数量 1</div>	<div>ロカス受け</div> <div></div> <div>注文 No. 200762</div> <div>数量 1</div>	<div>ロ電源ケーブル (2m)</div> <div></div> <div>注文 No. 400112</div> <div>数量 1</div>	<div>ロリールシャフト</div> <div></div> <div>注文 No. 200655</div> <div>数量 1</div>	<div>ロ予備ヒューズ 125V/5A φ5. 2X20mm</div> <div></div> <div>注文 No. 201062</div> <div>数量 1</div>							
<div>ロスイッチBOX</div> <div></div> <div>注文 No. 200510</div> <div>数量 1</div>	<div>ロカス受け</div> <div></div> <div>注文 No. 200762</div> <div>数量 1</div>															
<div>ロ電源ケーブル (2m)</div> <div></div> <div>注文 No. 400112</div> <div>数量 1</div>	<div>ロリールシャフト</div> <div></div> <div>注文 No. 200655</div> <div>数量 1</div>															
<div>ロ予備ヒューズ 125V/5A φ5. 2X20mm</div> <div></div> <div>注文 No. 201062</div> <div>数量 1</div>																
<div>ロ取扱説明書</div> <div></div> <div>注文 No. 201075</div> <div>数量 1</div>	<div>ロ保証書</div> <div></div> <div>No. 201133</div> <div>数量 1</div>	<div>ロ出荷検査書</div> <div></div> <div>No. 201134</div> <div>数量 1</div>	<div>ロヒーター成績表</div> <div></div> <div>No. 201135</div> <div>数量 1</div>													

必須オプション品		初期導入時必須オプション品	
ロハンダ付けノズル (消耗品) 注文 No. 201084	ロティーティングマルチノズル (消耗品) 注文 No. 200966	ロノズル先端測定温度計 (5本セット) 注文 No. 201131	ロ熱電対 (5本セット) 消耗品
ワークセット治具 仕様を頂き弊社で製作するか、お客様でご用意いただく必要があります。			
予備オプション品 (メンテナンス時、品番切換え時のお勧めオプション)			
ロ予備ヒーターユニット (単相/三相は含まれません) 注文 No. 201114	ロ予備ノズルユニット (ハンダ付けノズルは含まれません) 注文 No. 200980		
ロ挿込みロッド (φ1.0) (はんだ径φ0.8~1.0mm) (消耗品) 注文 No. 201110	ロ挿込みロッド (φ1.2) (はんだ径φ0.8~1.0mm) (消耗品) 注文 No. 201111	ロ予備供給パイプ (はんだ径φ0.8~1.0mm) (消耗品) 注文 No. 201057	ロ予備供給パイプ (はんだ径φ0.8~1.0mm) (消耗品) 注文 No. 201058
オプション品 (アクエリアスをよりご活用いただくためのオプション)			
ロコントロールBOX 注文 No. 200507 数量 1	ロクリーニングセット 清掃用コンパニオン: 3本 清掃用ブラシ: 1本 清掃用ロッド: 1本 清掃用フラッシュ: 1本 注文 No. 200961 数量 1セット	ロ六角レンチセット H=1.26 F=0.6 注文 No. 201076 数量 各1	ロフローティングベース 注文 No. 201299 数量 1
ロ流量計測ユニット	ロユニバーサルセット治具 (Hyper1000) 注文 No. 200958 部品構成をご指定いただけます。 オプション・消耗品注文シートを 参照ください。	ロユニバーサルセット治具 (Hyper2000) 注文 No. 200959 部品構成をご指定いただけます。 オプション・消耗品注文シートを 参照ください。	ロPC-FILE 1000 注文 No. 200928 ロPC-FILE 2000 注文 No. 200931 接続ケーブル HS232C-USB CD-ROM プロダクトキー
注文 No. 201301			




◆Aruiarius1000/2000外観図



ワーク治具取付 Stage1





ワーク治具取付 Stage1 & 2



*仕様の一部、形状が変更されることがあります。
アクエリアスの採用をご検討のお客様は必ず弊社営業に仕様確認をお願いします。

◆ヒータヘッド部外観図




◆仕 様

□装置全体	
サイズ/重 量	幅450X奥行570X高さ660mm/50kg
一次側 電気・エア	AC100V 0.5KVA
はんだ付 ポイント数	Max300ポイント (各ポイントははんだ条件が変更登録可能)
品番登録数	4品番 (それ以上はPCからデータ入力可能なPC-FILEで可能)
はんだ付範囲	H1000/X:270 Y: 200(H2000/X:65 Y: 200 (2ｽﾚｯﾄﾞ))
□はんだヘッド部	
1.糸はんだ送り部	
はんだサイズ/切断長	φ0.5~φ1.2 /2.0mm~15.0mm(ばらつき0.3mm以内)
送り駆動/送り機構	ｽﾚｯﾄﾞﾓｰﾀ/平目ローレット加工した送りローラーでの送り
送り精度	0.1mm (ステッピングモータの分解能0.02mm)
送り精度検出	エンコーダ (360P)検出によりはんだ送り検知、表示)
2.糸はんだ切断部	
切断駆動	ステッピングモータ駆動 (ギアで推力を伝達)
切断方式	ブッシュを回転させてせん断 (ブッシュ寿命 100万回以上)
3.はんだ押込部	
押込駆動	ステッピングモータ駆動 (タイミングベルトで伝達)
ロッドサイズ/ST	φ1.0 (φ0.5の糸はんだのみφ1.2) /ｽﾚｯﾄﾞ100mm
詰まり検知	押込ロッド詰り 上昇・下降時ともに検知
4.ヒータヘッド部	
ヒータ容量	セラミックヒータ AC100V 80W 最高温度 約700℃

温度制御	PID制御 / 熱電対形式 K型
ノズル 材質/形状	セラミックス/ 標準 外径: φ5.3X長さ: 48.3X内径: φ1.3
先端最高温度	510~550℃ (内壁温度、ノズル長さにより変化します)
熱風発生	温度Max500℃ 圧力0.2MPa固定 流量2.0L/min以下で使用
□ロボット部。	
駆動方式	ステッピングモータ
精度と速度	XY軸:±0.05mm 400mm/s Z:±0.02mm 100mm/s
可搬重量	ヘッド部 :5k g /ワークステージ:5k g
□コントローラ部	
CPU	専用PLC制御 (プログラムは開示していません)
NC	6軸 単独制御
プログラム	コントロールBOXにより入力
ティーチング	座標入力及びPTP入力

◆ Aquarius100



アクエリアスの心臓部でありますはんだ付ヘッド部を2010年4月1日販売開始!



開発/製造/販売 株式会社PARAT

Web site <http://www.paratdo.com>

本社: 〒578-0924大阪府東大阪市吉田3-4-6
Tel 072-962-9901/Fax072-962-9904
東京事務所: 〒160-0022東京都新宿区新宿1-2-1-708
Tel03-3352-7857/Fax03-3341-8629